



Portable Sound



F.A.S.T.
FLEXIBLE ACTIVE
SOUND TOOL

Manual 1.2

Important Safety Instructions

Before connecting, read instructions

- Read all of these instructions!
- Save these instructions for later use!
- Follow all warnings and instructions marked on the product!
- Do not use this product near water, i.e. bathtub, sink, swimming pool, wet basement, etc.
- Do not place this product on an unstable cart, stand or table. The product may fall, causing serious damage to the product or to persons!
- Slots and openings in the cabinet and the back or bottom are provided for ventilation; to ensure reliable operation of the product and to protect it from overheating, these openings must not be blocked or covered. This product should not be placed in a built-in installation unless proper ventilation is provided.
- This product should not be placed near a source of heat such as a stove, radiator, or another heat producing amplifier.
- Use only the supplied power supply or power cord. If you are not sure of the type of power available, consult your dealer or local power company.
- Do not allow anything to rest on the power cord. Do not locate this product where persons will walk on the cord.
- Never break off the ground pin on the power supply cord.
- Power supply cords should always be handled carefully. Periodically check cords for cuts or signs of stress, especially at the plug and the point where the cord exits the unit.
- The power supply cord should be unplugged when the unit is to be unused for long periods of time.
- If this product is to be mounted in an equipment rack, rear support should be provided.
- This product should be used only with a cart or stand that is recommended by HK AUDIO®.
- Never push objects of any kind into this product through cabinet slots as they may touch dangerous voltage points or short out parts that could result in risk of fire or electric shock. Never spill liquid of any kind on the product.
- Do not attempt to service this product yourself, as opening or removing covers may expose you to dangerous voltage points or other risks. Refer all servicing to qualified service personnel.
- Clean only with dry cloth.
- Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for the safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
- Unplug this product from the wall outlet and refer servicing to qualified service personnel under the following conditions:
 - When the power cord or plug is damaged or frayed.
 - If liquid has been spilled into the product.
 - If the product has been exposed to rain or water.
 - If the product does not operate normally when the operating instructions are followed.
 - If the product has been dropped or the cabinet has been damaged.
 - If the product exhibits a distinct change in performance, indicating a need of service!
- Adjust only those controls that are covered by the operating instructions since improper adjustment of other controls may result in damage and will often require extensive work by a qualified technician to restore the product to normal operation.
- Exposure to extremely high noise levels may cause a permanent hearing loss.
- Nearly everyone will lose some hearing if exposed to sufficiently intense noise for a sufficient time. The U.S. Government's Occupational Safety and Health Administration (OSHA) has specified the following permissible noise level exposures:

Duration Per Day In Hours	Sound Level DBA, Slow Response
8	90
6	92
4	95
3	97
2	100
1 1/2	102
1	105
1/2	110
1/4 or less	115

- According to OSHA, any exposure in excess of the above permissible limits could result in some hearing loss.
- Ear plug protectors in the ear canals or over the ears must be worn when operating this amplification system in order to prevent a permanent hearing loss if exposure is in excess of the limits as set forth above. To ensure against potentially dangerous exposure to high sound pressure levels, it is recommended that all persons exposed to equipment capable of producing high sound pressure levels such as this amplification system be protected by hearing protectors while this unit is in operation.
- Fuses: Replace with IEC 127 (5x 20 mms) type and rated fuse for best performance only.

TO PREVENT THE RISK OF FIRE AND SHOCK HAZARD, DO NOT EXPOSE THIS APPLIANCE TO MOISTURE OR RAIN. DO NOT OPEN CASE; NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE.

REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

Important Advice on Safety!

Please read before use and keep for later use!

- The unit has been built by HK AUDIO® in accordance with IEC 60065 and left the factory in safe working order. To maintain this condition and ensure non-risk operation, the user must follow the advice and warning comments found in the operating instructions. The unit conforms to Protection Class 1 (protectively earthed).
- **HK AUDIO® ONLY GUARANTEES THE SAFETY, RELIABILITY AND EFFICIENCY OF THE UNIT IF:**
 - Assembly, extension, re-adjustment, modifications or repairs are carried out by HK AUDIO® or by persons authorized to do so.
 - The electrical installation of the relevant area complies with the requirements of IEC (ANSI) specifications.
 - The unit is used in accordance with the operating instructions.
 - The unit is regularly checked and tested for electrical safety by a competent technician.
- **WARNING:**
 - If covers are opened or sections of casing are removed, except where this can be done manually, live parts can become exposed.
 - If it is necessary to open the unit this must be insulated from all power sources. Please take this into account before carrying out adjustments, maintenance, repairs and before replacing parts.
 - The appliance may only be insulated from all power sources if the mains connection is unplugged.
 - Adjustment, maintenance and repairs carried out when the unit has been opened and is still live may only be performed by specialist personnel who are authorized by the manufacturer (in accordance with VBG 4) and who are aware of the associated hazards.
 - Loudspeaker outputs which have the IEC 417/5036 symbol (Diagram 1, below) can carry voltages which are hazardous if they are made contact with. Before the unit is switched on, the loudspeaker should therefore only be connected using the lead recommended by the manufacturer.
 - Where possible, all plugs on connection cables must be screwed or locked onto the casing.
 - Replace fuses only with IEC127 type and specified ratings.
 - It is not permitted to use repaired fuses or to short-circuit the fuse holder.
 - Never interrupt the protective conductor connection.
 - Surfaces which are equipped with the "HOT" mark (Diagram 2, below), rear panels or covers with cooling slits, cooling bodies and their covers, as well as tubes and their covers are purposely designed to dissipate high temperatures and should therefore not be touched.
 - High loudspeaker levels can cause permanent hearing damage. You should therefore avoid the direct vicinity of loudspeakers operating at high levels. Wear hearing protection if continuously exposed to high levels.
- **MAINS CONNECTION:**
 - The unit is designed for continuous operation.
 - The set operating voltage must match the local mains supply voltage.
 - The unit is connected to the mains via the supplied power unit or power cable.
 - Power unit: Never use a damaged connection lead. Any damage must be rectified by a competent technician.
 - Avoid connection to the mains supply in distributor boxes together with several other power consumers.
 - The plug socket for the power supply must be positioned near the unit and must be easily accessible.

PLACE OF INSTALLATION:

- The unit should stand only on a clean, horizontal working surface.
- The unit must not be exposed to vibrations during operation.
- Keep away from moisture and dust where possible.
- Do not place the unit near water, baths, wash basins, kitchen sinks, wet areas, swimming pools or damp rooms. Do not place objects containing liquid on the unit - vases, glasses, bottles etc.
- Ensure that the unit is well ventilated.
- Any ventilation openings must never be blocked or covered. The unit must be positioned at least 20 cm away from walls. The unit may only be fitted in a rack if adequate ventilation is ensured and if the manufacturer's installation instructions are followed.
- Keep away from direct sunlight and the immediate vicinity of heating elements and radiant heaters or similar devices.
- If the unit is suddenly moved from a cold to a warm location, condensation can form inside it. This must be taken into account particularly in the case of tube units. Before switching on, wait until the unit has reached room temperature.
- **Accessories:** Do not place the unit on an unsteady trolley, stand, tripod, base or table. If the unit falls down, it can cause personal injury and itself become damaged. Use the unit only with the trolley, rack stand, tripod or base recommended by the manufacturer or purchased together with the unit. When setting the unit up, all the manufacturer's instructions must be followed and the setup accessories recommended by the manufacturer must be used. Any combination of unit and stand must be moved carefully. A sudden stop, excessive use of force and uneven floors can cause the combination of unit and stand to tip over.
- Additional equipment: Never use additional equipment which has not been recommended by the manufacturer as this can cause accidents.
- To protect the unit during bad weather or when left unattended for prolonged periods, the mains plug should be disconnected. This prevents the unit being damaged by lightning and power surges in the AC mains supply.

Diagram 1



Diagram 2



Wichtige Sicherheitshinweise!

Bitte vor Gebrauch lesen und für späteren Gebrauch aufbewahren!

- Das Gerät wurde von HK AUDIO® gemäß IEC 60065 gebaut und hat das Werk in sicherheitstechnisch einwandfreiem Zustand verlassen. Um diesen Zustand zu erhalten und einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen, muss der Anwender die Hinweise und die Wärmervermerke beachten, die in der Bedienungsanleitung enthalten sind. Das Gerät entspricht der Schutzklasse I (schutzgeerdet).
- **DIE SICHERHEIT, ZUVERÄLSSIGKEIT UND LEISTUNG DES GERÄTES WIRD VON HK AUDIO® NUR DANN GEWAHRLEISTET, WENN:**
 - Montage, Erweiterung, Änderung, Reparaturen oder Reparaturen von HK AUDIO® oder von dazu ermächtigten Personen ausgeführt werden.
 - die elektrische Installation des betreffenden Raumes den Anforderungen von IEC (ANSI)-Festlegungen entspricht.
 - das Gerät in Übereinstimmung mit der Gebrauchsanweisung verwendet wird.

WARNUNG:

- Wenn Abdeckungen geöffnet oder Gehäuseteile entfernt werden, außer wenn dies von Hand möglich ist, können Teile freigelegt werden, die Spannung führen.
- Wenn ein Öffnen des Gerätes erforderlich ist, muss das Gerät von allen Spannungsquellen getrennt sein. Berücksichtigen Sie dies vor dem Abgleich, vor einer Wartung, vor einer Instandsetzung und vor einem Austausch von Teilen.
- Ein Abgleich, eine Wartung oder eine Reparatur am geöffneten Gerät unter Spannung darf nur durch eine vom Hersteller autorisierte Fachkraft (nach VBG 4) geschehen, die mit den verbundenen Gefahren vertraut ist.
- Lautsprecher-Ausgänge, die mit dem IEC 417/5036-Zeichen (Abb.1, s.unten) versehen sind können berührungsgefährliche Spannungen führen. Deshalb vor dem Einschalten des Gerätes Verbindung nur mit dem vom Hersteller empfohlenen Anschlusskabel zum Lautsprecher herstellen.
- Alle Stecker an Verbindungsabläufen müssen mit dem Gehäuse verschraubt oder verriegelt sein, sofern möglich.
- Es dürfen nur Sicherungen vom Typ IEC 127 und der angegebenen Nennstromstärke verwendet werden.
- Eine Verwendung von geflickten Sicherungen oder Kurzschießen des Halters ist unzulässig.
- Niemals die Schutzleiterverbindung unterbrechen.
- Oberflächen, die mit dem "HOT"-Zeichen (Abb.2, s.unten) versehen sind, Rückwände oder Abdeckungen mit Kühlslitzen, Kühlkörpern und deren Abdeckungen, sowie Röhren und deren Abdeckungen können im Betrieb erhöhte Temperaturen annehmen und sollten deshalb nicht berührt werden.
- Hohe Lautstärkepegel können dauernde Gehörschäden verursachen. Vermeiden Sie deshalb die direkte Nähe von Lautsprechern, die mit hohen Pegeln betrieben werden. Verwenden Sie einen Gehörschutz bei dauernder Einwirkung hoher Pegel.

NETZANSCHLUSS:

- Das Gerät ist für Dauerbetrieb ausgelegt.
- Die eingestellte Betriebsspannung muss mit der örtlichen Netzspannung übereinstimmen.
- Der Anschluss an das Stromnetz erfolgt mit dem mitgelieferten Netzteil oder Netzkabel.
- Netzeil: Eine beschädigte Anschlussleitung kann nicht ersetzt werden. Das Netzeil darf nicht mehr betrieben werden.
- Vermeiden Sie einen Anschluss an das Stromnetz in Verteildosen zusammen mit vielen anderen Stromverbrauchern.
- Die Steckdose für die Stromversorgung muss nahe am Gerät angebracht und leicht zugänglich sein.

AUFPSTELLUNGSPORT:

- Das Gerät sollte nur auf einer sauberen, waagerechten Arbeitsfläche stehen.
- Das Gerät darf während des Betriebs keinen Erschütterungen ausgesetzt sein.
- Feuchtigkeit und Staub sind nach Möglichkeit fernzuhalten.
- Das Gerät darf nicht in der Nähe von Wasser, Badewanne, Waschbecken, Küchenspüle, Nassraum, Swimmingpool oder feuchten Räumen betrieben werden. Keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände -Vase, Gläser, Flaschen etc. auf das Gerät stellen.
- Sorgen Sie für ausreichende Belüftung der Geräte.
- Eventuelle Ventilationsöffnungen dürfen niemals blockiert oder abgedeckt werden. Das Gerät muss mindestens 20 cm von Wänden entfernt aufgestellt werden. Das Gerät darf nur dann in ein Rack eingebaut werden, wenn für ausreichende Ventilation gesorgt ist und die Einbauanweisungen des Herstellers eingehalten werden.
- Vermeiden Sie direkte Sonneninstrahlung sowie die unmittelbare Nähe von Heizkörpern und Heizstrahlern oder ähnlicher Geräte.
- Wenn das Gerät plötzlich von einem kalten an einen warmen Ort gebracht wird, kann sich im Gerät innerhalb Kondensfeuchtigkeit bilden. Dies ist insbesondere bei Röhrengeneratoren zu beachten. Vor dem Einschalten solange warten bis das Gerät Raumtemperatur angenommen hat.
- Zubehör: Das Gerät darf nicht auf einen instabilen Wagen, Ständer, Dreifuß, Untersatz oder Tisch stellen. Wenn das Gerät herunterfällt, kann es Personenschäden verursachen und selbst beschädigt werden. Verwenden Sie das Gerät nur mit einem vom Hersteller empfohlenen oder zusammen mit dem Gerät verkauften Wagen, Rack, Ständer, Dreifuß oder Untersatz.
- Bei der Aufstellung des Gerätes müssen die Anweisungen des Herstellers befolgt und muss das vom Hersteller empfohlene Aufstellzubehör verwendet werden. Eine Kombination aus Gerät und Gestell muss vorsichtig bewegt werden. Plötzliches Anhalten, übermäßige Kraftanwendung und ungleichmäßige Böden können das Umkippen der Kombination aus Gerät und Gestell bewirken.
- Zusatzvorrichtungen: Verwenden Sie niemals Zusatzvorrichtungen, die nicht vom Hersteller empfohlen wurden, weil dadurch Unfälle verursacht werden können
- Zum Schutz des Gerätes bei Gewitter oder wenn es längere Zeit nicht beaufsichtigt oder benutzt wird, sollte der Netzstecker gezogen werden. Dies verhindert Schäden am Gerät aufgrund von Blitzschlag und Spannungsstößen im Wechselstromnetz.

Abb.1

Abb.2



Conseils de Securite Importants!

Prire de lire avant l'emploi et a conserver pour utilisation ultérieure!

Importanti avvertimenti di sicurezza!

Leggere attentamente prima dell'uso e conservare per un utilizzo successivo:

- L'appareil a été conçu par HK AUDIO® selon la norme IEC 60065 et a quitté l'entreprise dans un état irréprochable. Afin de conserver cet état et d'assurer un fonctionnement sans danger de l'appareil nous conseillons à l'utilisateur la lecture des indications de sécurité contenues dans le mode d'emploi. L'appareil est conforme à la classification I (mise à terre de protection).
- SURETE, FIABILITE ET EFFICACITE DE L'APPAREIL NE SONT GARANTIS PAR HK AUDIO® QUE SI:
 - Montage, extension, nouveau réglage, modification ou réparation sont effectués par HK AUDIO® ou par toute personne autorisée par HK AUDIO®.
 - L'installation électrique de la pièce concernée correspond aux normes IEC (ANSI).
 - L'utilisation de l'appareil suit le mode d'emploi.

AVERTISSEMENT:

- A moins que cela ne soit manuellement possible, tout enlèvement ou ouverture du boîtier peut entraîner la mise au jour de pièces sous tension.
- Si l'ouverture de l'appareil est nécessaire, celui-ci doit être coupé de chaque source de courant. Ceci est à prendre en considération avant tout ajustement, entretien, réparation ou changement de pièces.
- Ajustement, entretien ou réparation sur l'appareil ouvert et sous tension ne peuvent être effectués que par un spécialiste autorisé par le fabricant (selon VBG4). Le spécialiste étant conscient des dangers liés à ce genre de réparation.
- Les sorties de baffles qui portent le signe IEC 417/5036 (fig. 1, voir en bas) peuvent être sous tension dangereuse. Avant de brancher l'appareil utiliser uniquement le câble de raccordement conseillé par le fabricant pour raccorder les baffles.
- Toutes les prises des câbles de raccordement doivent être, si possible, vissées ou verrouillées sur le boîtier.
- L'utilisation de fusibles rafistolés ou court-circuited est inadmissible – seulement: IEC127.
- L'utilisation de fusibles rafistolés ou court-circuited est inadmissible.
- Ne jamais interrompre la connexion du circuit protecteur.
- Il est conseillé de ne pas toucher aux surfaces pourvues du signe "HOT" (fig. 2, voir en bas), aux parois arrondies ou caches munies de fentes d'aération, éléments d'aération et leurs caches ainsi qu'aux tubes et leurs caches. Ces éléments pouvant atteindre des températures élevées pendant l'utilisation de l'appareil.
- Les niveaux de puissance élevés peuvent entraîner des lésions auditives durables. Evitez donc la proximité de haut-parleurs utilisés à haute puissance. Lors de haute puissance continue utilisez une protection auditive.

BRANCHEMENT SUR LE SECTEUR:

- L'appareil est conçu pour une utilisation continue.
- La tension de fonctionnement doit concorder avec la tension secteur locale.
- Le raccordement au réseau électrique s'effectue avec l'adaptateur ou le cordon d'alimentation livré avec l'appareil.
- Adaptateur: Un câble de raccordement abîmé ne peut être remplacé. L'adaptateur est inutilisable.
- Evitez un raccordement au réseau par des boîtes de distribution surchargées.
- La prise de courant doit être placée à proximité de l'appareil et facile à atteindre.

LIEU D'INSTALLATION:

- L'appareil doit être placé sur une surface de travail propre et horizontale.
- L'appareil ne marche ne doit en aucun cas subir des vibrations.
- Evitez dans la mesure du possible poussière et humidité.
- L'appareil ne doit pas être placé à proximité d'eau, de baignoire, lavabo, évier, pièce d'eau, piscine ou dans une pièce humide. Ne placez aucun vase, verre, bouteille ou tout objet rempli de liquide sur l'appareil.
- L'appareil doit être suffisamment aéré.
- Ne jamais recouvrir les ouvertures d'aération. L'appareil doit être placé à 20 cm du mur au minimum. L'appareil peut être monté dans un Rack si une ventilation suffisante est possible et si les conseils de montage du fabricant sont suivis.
- Evitez les rayons de soleil et la proximité de radiateurs, chauffages etc.
- Une condensation d'eau peut se former dans l'appareil si celui-ci est transporté brusquement d'un endroit froid à un endroit chaud. Ceci est particulièrement important pour des appareils à tubes. Avant de brancher l'appareil attendre qu'il ait la température ambiante.
- Accessoires: L'appareil ne doit être placé sur un chariot, support, trépied, bâti ou table instable. Une chute de l'appareil peut entraîner aussi bien des dommages corporels que techniques. Utilisez l'appareil uniquement avec un chariot, Rack, support, trépied ou bâti conseillé par le fabricant ou vendu en combinaison avec l'appareil. Les indications du fabricant pour l'installation de l'appareil sont à suivre, et les accessoires d'installation conseillés par le fabricant sont à utiliser. Un ensemble support et appareil doit être déplacé avec précaution. Des mouvements brusques et des revêtements de sol irréguliers peuvent entraîner la chute de l'ensemble.
- Équipements supplémentaires: Ne jamais utiliser un équipement supplémentaire n'ayant pas été conseillé par le fabricant, ceci pouvant entraîner des accidents.
- Afin de protéger l'appareil pendant un orage ou s'il ne doit pas être utilisé pendant un certain temps, il est conseillé d'enlever la prise au secteur. Ceci évite des dommages dus à la foudre ou à des coups de tension dans le réseau à courant alternatif.

Fig. 1

Fig. 2



Illustrazione 1



Illustrazione 2



¡Indicaciones de seguridad importantes!

¡Léanse antes de utilizar el aparato y guardense para su uso posterior!

- L'appareil a été construit par HK AUDIO® selon la norme IEC 60065 et a quitté la fabrique dans un état irréprochable. Pour garantir le fonctionnement de l'appareil nous conseillons à l'utilisateur la lecture des indications de sécurité contenues dans le mode d'emploi. L'appareil est conforme à la classification I (mise à terre de protection).
- SURETE, FIABILITÉ ET EFFICACITÉ DE L'APPAREIL NE SONT GARANTIS PAR HK AUDIO® QUANDO:
 - Montage, extension, nouveau réglage, modification ou réparation sont effectués par HK AUDIO® ou par toute personne autorisée par HK AUDIO®.
 - L'installation électrique de la pièce concernée correspond aux normes IEC (ANSI).
 - L'utilisation de l'appareil suit le mode d'emploi.

AVERTISSEMENT:

- A moins que cela ne soit manuellement possible, tout enlèvement ou ouverture du boîtier peut entraîner la mise au jour de pièces sous tension.
- Si l'ouverture de l'appareil est nécessaire, celui-ci doit être coupé de chaque source de courant. Ceci est à prendre en considération avant tout ajustement, entretien, réparation ou changement de pièces.
- Ajustement, entretien ou réparation sur l'appareil ouvert et sous tension ne peuvent être effectués que par un spécialiste autorisé par le fabricant (selon VBG4). Le spécialiste étant conscient des dangers liés à ce genre de réparation.
- Les sorties de baffles qui portent le signe IEC 417/5036 (fig. 1, voir en bas) peuvent être sous tension dangereuse. Avant de brancher l'appareil utiliser uniquement le câble de raccordement conseillé par le fabricant pour raccorder les baffles.
- Toutes les prises des câbles de raccordement doivent être, si possible, vissées ou verrouillées sur le boîtier.
- L'utilisation de fusibles rafistolés ou court-circuited est inadmissible – seulement: IEC127.
- L'utilisation de fusibles rafistolés ou court-circuited est inadmissible.
- Ne jamais interrompre la connexion du circuit protecteur.
- Il est conseillé de ne pas toucher aux surfaces pourvues du signe "HOT" (fig. 2, voir en bas), aux parois arrondies ou caches munies de fentes d'aération, éléments d'aération et leurs caches ainsi qu'aux tubes et leurs caches. Ces éléments pouvant atteindre des températures élevées pendant l'utilisation de l'appareil.
- Les niveaux de puissance élevés peuvent entraîner des lésions auditives durables. Evitez donc la proximité de haut-parleurs utilisés à haute puissance. Lors de haute puissance continue utilisez une protection auditive.

BRANCHEMENT SUR LE SECTEUR:

- L'appareil est conçu pour une utilisation continue.
- La tension de fonctionnement doit concorder avec la tension secteur locale.
- Le raccordement au réseau électrique s'effectue avec l'adaptateur ou le cordon d'alimentation livré avec l'appareil.
- Adaptateur: Un câble de raccordement abîmé ne peut être remplacé. L'adaptateur est inutilisable.
- Evitez un raccordement au réseau par des boîtes de distribution surchargées.
- La prise de courant doit être placée à proximité de l'appareil et facile à atteindre.

LIEU D'INSTALLATION:

- L'appareil doit être placé sur une surface de travail propre et horizontale.
- L'appareil ne marche ne doit en aucun cas subir des vibrations.
- Evitez dans la mesure du possible poussière et humidité.
- L'appareil ne doit pas être placé à proximité d'eau, de baignoire, lavabo, évier, pièce d'eau, piscine ou dans une pièce humide. Ne placez aucun vase, verre, bouteille ou tout objet rempli de liquide sur l'appareil.
- L'appareil doit être suffisamment aéré.
- Ne jamais recouvrir les ouvertures d'aération. L'appareil doit être placé à 20 cm du mur au minimum. L'appareil peut être monté dans un Rack si une ventilation suffisante est possible et si les conseils de montage du fabricant sont suivis.
- Evitez les rayons de soleil et la proximité de radiateurs, chauffages etc.
- Une condensation d'eau peut se former dans l'appareil si celui-ci est transporté brusquement d'un endroit froid à un endroit chaud. Ceci est particulièrement important pour des appareils à tubes. Avant de brancher l'appareil attendre qu'il ait la température ambiante.
- Accessoires: L'appareil ne doit être placé sur un chariot, support, trépied, bâti ou table instable. Une chute de l'appareil peut entraîner aussi bien des dommages corporels que techniques. Utilisez l'appareil uniquement avec un chariot, Rack, support, trépied ou bâti conseillé par le fabricant ou vendu en combinaison avec l'appareil. Les indications du fabricant pour l'installation de l'appareil sont à suivre, et les accessoires d'installation conseillés par le fabricant sont à utiliser. Un ensemble support et appareil doit être déplacé avec précaution. Des mouvements brusques et des revêtements de sol irréguliers peuvent entraîner la chute de l'ensemble.
- Équipements supplémentaires: Ne jamais utiliser un équipement supplémentaire n'ayant pas été conseillé par le fabricant, ceci pouvant entraîner des accidents.
- Afin de protéger l'appareil pendant un orage ou s'il ne doit pas être utilisé pendant un certain temps, il est conseillé d'enlever la prise au secteur. Ceci évite des dommages dus à la foudre ou à des coups de tension dans le réseau à courant alternatif.

- El aparato ha sido producido por HK AUDIO® según el IEC 60065 y salió de la fábrica en un estado técnicamente perfecto. Para conservar este estado y asegurar su funcionamiento sin peligro el usuario debe tener en cuenta las indicaciones y advertencias contenidas en las instrucciones de manejo. El aparato corresponde a la clase de protección I (toma de tierra protegida).
- LA SURETE, LA FIABILIDAD Y EL RENDIMIENTO DEL APARATO SOLO ESTAN GARANTIZADOS POR HK AUDIO® CUANDO:
 - el montaje, la ampliación, el reajuste, los cambios o las reparaciones se realicen por HK AUDIO® o por personas autorizadas para HK AUDIO®;
 - la instalación eléctrica del recinto en cuestión corresponda a los requisitos de la determinación del IEC (ANSI);
 - el aparato se use de acuerdo con las indicaciones de uso.

ADVERTENCIA:

- Si se desatan protecciones o se retiran piezas de la carcasa, exceptuando si se puede hacer manualmente, se pueden dejar piezas al descubierto que sean conductores de tensión.
- Si es necesario abrir el aparato, éste tiene que estar aislado de todas las fuentes de alimentación. Esto se debe tener en cuenta antes del ajuste, de un entretenimiento, de una reparación y de una sustitución de las piezas.
- Un ajuste, un entretenimiento o una reparación en el aparato abierto y bajo tensión sólo puede ser llevado a cabo por un especialista autorizado por el productor (según VBG 4) que conozca a fondo los peligros que ello conlleva.
- Las salidas de altavoces que estén provistas de la característica IEC 417/5036 (figura 1, véase abajo) pueden conducir tensiones peligrosas al contacto. Por ello es indispensable que antes de poner en marcha el aparato; la conexión se haya realizado únicamente con el cable de empalmes recomendado por el productor.
- Las clavijas de contacto al final de los cables conectores tienen que estar atornilladas o enclavadas a la carcasa, en tanto que sea posible.
- Sólo se pueden utilizar fusibles del tipo IEC 127 con la intensidad de corriente nominal indicada.
- El uso de fusibles reparados o la puesta en cortocircuito del soporte es inadmissible.
- El empalme del conductor de protección no se puede interrumpir en ningún caso.
- Las superficies provistas de la característica "HOT" (figura 2, véase abajo), los paneles de fondo trasero o las protecciones con ranuras de ventilación, los cuerpos de ventilación y sus protecciones, así como las válvulas eléctricas y sus protecciones pueden alcanzar temperaturas muy altas durante el funcionamiento y por ello no se deberán tocar.
- Niveles elevados de la intensidad de sonido pueden causar continuos daños auditivos; por ello debe evitar acercarse demasiado a altavoces que funcionen a altos niveles. En tales casos utilice protecciones auditivas.

ACOMETIDA A LA RED:

- El aparato está proyectado para un funcionamiento continuo.
- La tensión de funcionamiento ajustada tiene que coincidir con la tensión de la red del lugar.
- La conexión a la red eléctrica se efectuará con la fuente de alimentación o con el cable de red que se entreguen con el aparato.
- Fuente de alimentación: una línea de conexión dañada no se puede sustituir. La fuente de alimentación no puede volver a ponerse en funcionamiento.
- Evite una conexión de la red eléctrica a distribuidores con muchas tomas de corriente.
- El enchufe para el suministro de corriente tiene que estar cerca del aparato y ser de fácil acceso.

SITUACION:

- El aparato debería estar situado en una superficie limpia y totalmente horizontal.
- El aparato no puede estar expuesto a ningún tipo de sacudidas durante su funcionamiento.
- Se deben evitar la humedad y el polvo.
- El aparato no puede ponerse en funcionamiento cerca del agua, la bañera, el lavamanos, la pile de la cocina, un recinto con tuberías de agua, la piscina o en habitaciones húmedas. Tampoco se pueden poner objetos llenos de líquido - jarrones, vasos, botellas, etc. - encima de él.
- Procure que el aparato tenga suficiente ventilación.
- Las aberturas de ventilación existentes no se deben bloquear ni tapar nunca. El aparato debe estar situado como mínimo a 20 cm de la pared. El aparato sólo se puede montar en un rack, si se ha procurado la suficiente ventilación y se han cumplido las indicaciones de montaje del productor.
- Evite los rayos del sol directos así como la proximidad a radiadores, electro-radiadores o aparatos similares.
- Si el aparato pasa repentinamente de un lugar frío a otro caliente, se puede condensar humedad en su interior. Esto se debe tener en cuenta sobretodo en los aparatos con válvulas eléctricas. Antes de poner en marcha el aparato se debe esperar hasta que éste haya adquirido la temperatura ambiental.
- Accesorios: el aparato no se puede colocar encima de carros, estantes, trípodes, soportes o mesas inestables. Si el aparato se cae puede causar daños personales y se puede estropear. Coloque el aparato sólo en un carro, rack, estante, trípode o soporte recomendado por el productor o que se le haya vendido junto con el aparato. En la instalación se deben seguir las indicaciones del productor así como utilizar los accesorios recomendados por el mismo para colocarlo encima. El conjunto del aparato con el pedestal se debe mover con mucho cuidado. Un paro brusco, la aplicación de una fuerza desmesurada o un suelo irregular puede ocasionar la caída de todo el conjunto.
- Piezas adicionales: no utilice nunca piezas adicionales que no estén recomendadas por el productor, ya que se podrían provocar accidentes.
- Para proteger el aparato de una tormenta o si no se supervisa ni utiliza durante algún tiempo, se debería desconectar la clavija de la red. Así se evitan daños en el aparato a causa de un rayo y golpes de tensión en la red de corriente alterna.

Figura 1

Figura 2



Welcome to the HK AUDIO® family!

Thank you for choosing F.A.S.T, the Flexible Active Sound Tool from HK AUDIO®.

Like all HK AUDIO® systems, F.A.S.T is a complete sound reinforcement solution comprising speakers and integrated electronics. F.A.S.T was specifically developed from the ground up to excel in a broad variety of applications.

A key factor in its successful transition from drawing board to finished product has been the careful selection and matching of its components. The sonic magic to which we aspire requires components that do more than merely fit together – they must form a synergistic whole, harmonizing to create systems greater than the sum of their parts.

These are tall orders, indeed. To fill them all, HK AUDIO® engineers developed many new features and technologies. As with every HK AUDIO® Active System, these features have been handpicked and fine-tuned to make F.A.S.T. an exceptionally well-rounded system. And by gearing F.A.S.T to satisfy the requirements of specific sonic scenarios, we have ensured that it will deliver the best possible results for its intended applications.

Table of Contents

1 F.A.S.T's Control Features	5
2 Setting Up and Connecting F.A.S.T	5
3 Operating F.A.S.T	5
4 Tips and Tricks	6
5 Troubleshooting	6
6 Technical Data	7

1 F.A.S.T's Control Features

1 Gain Mic In

Twist this knob to adjust the microphone level.

NOTE: You can adjust the microphone and line / auxiliary inputs separately and mix them as desired.

2 Mic In

You can opt to plug a microphone directly into this electronically balanced XLR input.
(pin 1= ground, 2= +, 3= -).

3 Gain Line In

This knob adjusts power amp gain to match input signal levels. In the event that distortion becomes audible, the incoming signal level is too high. Simply back off this knob.

4 Line In

Connect cords carrying signals from your mixer to this combination XLR/1/4" input.
(pin 1= ground, 2= +, 3= -).

5 Through

Use this parallel output to patch out Line signals, for example, to additional F.A.S.T cabinets.

6 Fuse

Mains fuse. This fuse blows in the event of a malfunction, severing the connection between F.A.S.T and the mains power supply to protect the system from harm. Replace it with another fuse of the same type and rating only.

7 Mains Input

Use the factory-included power cord to connect this socket to a mains outlet.

CAUTION! Make sure the local mains voltage matches the voltage specified on F.A.S.T's rear panel. If you connect it to the wrong mains voltage, you may destroy F.A.S.T's electronic components.

8 Powerswitch

F.A.S.T on/off switch. The light on the button illuminates red to indicate that it is powered up.

2 Setting Up and Connecting F.A.S.T

Connect a cord equipped with standard XLR microphone connectors to carry signals from your mixer (from a monitor out, line out, or similar output.) to the balanced Line In sockets. Make sure the XLR-connectors have the following pin assignments:
1= ground, 2= +, 3= -.

If you hear distortion or saturated signals, first check the signal sources and, if possible, reduce the output signal level there. If the signal that you are routing to the F.A.S.T system cannot be adjusted at the source, adjust its level using the Gain Line In knob.

If you want to connect a microphone directly to F.A.S.T without going into a mixer first, plug it into the balanced Mic In socket. Use a standard XLR-microphone cord to do this. Make sure the XLR-connectors have the following pin assignments:
1= ground, 2= +, 3= -.

Use this knob to adjust microphone level.

NOTE: You can adjust the microphone and line inputs separately and mix them as desired.

In the event of audible distortion or saturated signals, back the Gain Mic In knob off.


3 Operating F.A.S.T

Make sure the Power On switch is set to the Off position.


CAUTION! Connect the power cable only after you have made sure that the local mains voltage matches the voltage specified on F.A.S.T's rear panel. If you connect it to the wrong mains voltage, you may destroy F.A.S.T's electronic components.

Turn all Gain knobs (Gain Line In and Gain Mic In) all the way down (counterclockwise as far as they will go).

Ensure all connected peripheral components are switched on before powering F.A.S.T up. First, switch on the connected mixer and all signal sources connected to it, for example, keyboards, amps, effects, and so forth.



Pict 1: F.A.S.T rear panel



Pict 2: F.A.S.T setup

Always switch F.A.S.T on last, that is, after you switch on all connected devices. Always switch F.A.S.T off first, that is, before you switch off all connected devices. After you power the system up by activating the On/Off switch (it will light up red when it is set to On and getting mains power), turn up the Gain Line In knob. If you connect a CD-player or a keyboard directly, twist the Gain Line In knob clockwise. Depending on input signal level, you can turn it all the way to the far right to achieve maximum volume.

4 Tips and Tricks

1 Don't expose electronic circuitry to moisture!

When you set the system up outdoors, be sure to protect it against rain. Keep soft drinks, beer, or any other liquids well away from the cabinets to protect their electronic components from short circuits.

2 F.A.S.T delivers optimum sound, so you should provide it with optimum input signals! Noise such as humming is generally caused by defective cables, the wrong type of cords, or unbalanced signals routed into the mixing console. Check all signal and mains cables.

3 Prevent distortion! Not only is it unpleasant to the ears of your audience, it can also endanger your equipment. Make sure all components that are connected directly and indirectly to the F.A.S.T system have sufficient power ratings, and that they don't distort because they're operating at their respective limits. Provide an undistorted signal to the system that doesn't have to be cleaned up by backing off the GAIN knob.

4 Avoid ground loops! Even if the signal-carrying circuit is balanced, redundant ground circuits in a single audio system may generate annoying humming. For example, you may encounter a ground loop when the mixer is grounded via a mains cord that isn't connected to the same mains circuit as the F.A.S.T system. To prevent this problem, always be sure to connect F.A.S.T and the mixing console to the same electrical circuit (that is, the same phase!).

CAUTION: Never tape over the plug's ground terminal – this endangers lives!

5 Troubleshooting

The Power switch does not light up red after you switch it on.

- 1 Check if the power cord is plugged into the Mains Input.
- 2 Check if the mains power supply is indeed providing current.

The Power switch lights up red, but F.A.S.T is not producing sound.

- 1 Check the cables that you have connected to the Line In and Mic In sockets.
- 2 Check if the signal sources (mixer, keyboard, CD-player) are on.
- 3 Is the Gain Line In or Mic In knob turned up?

The signal appears to be distorted.

- 1 Check the LED displays on your mixer. They should not be constantly in the red. If necessary, back off the volume at the mixer.
- 2 If the LED displays on your mixer are in the green, turn down the F.A.S.T's Gain Line In knob.

Annoying humming.

- 1 Check the cords that you are using to connect signal sources to F.A.S.T. Replace damaged cords.
- 2 If possible, connect F.A.S.T and the signal sources to the same electrical circuit (that is, the same phase!).

6 Technical Data

Frequency response +/- 3dB: 75 Hz -19 kHz
 Frequency response -10 dB: 65 Hz -19 kHz

Axial sensitivity @1W/1m (half space): 103 dB
 Max. SPL @ 1m (half space, 10% THD): 120 dB

Speaker:
 Bass- /Mid: 1x 12"
 Tweeter: 1" CD Horn 60°x 40°
 Tweeter protection (passive):
 Dynamic protective circuit

Power amp:
 1x 300 W program @ 4 Ohm
 1x 200 W RMS @ 4 Ohm

Connectors:
 1 XLR combination Line In, balanced
 1x XLR Through, balanced
 1x XLR Mic In, balanced

Weight: 23 kg/50.6 lbs.

Dimensions (w x h x d):
 14 1/4"x 21 1/4"x 14 1/2"
 36 cm x 54 cm x 37 cm

General electrical data:
 Protection class I (protectively earthed)
 Max. current consumption:
 1.5 A (230 V) 2.95 A (117 V)
 Max. power consumption: 345 VA
 Mains voltage range: +/- 10%
 Ambient temperature range:
 from 0° C to 35° C
 Fuses:
 250V/ T 1.6 A (220- 230 V)
 250V/ T 3.15 A (117 V)

This is to certify that

HK AUDIO® F.A.S.T

complies with the provisions of the Directive of the Council of the European Communities on the approximation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility (EMC Directive 89/336/EEC) and the low voltage Directive (73/23/EEC).

This declaration of conformity of the European Communities is the result of an examination carried out by the Quality Assurance Department of STAMER GmbH in accordance with European Standards EN 50081-1, EN 50082-1and EN 60065 for low voltage, as laid down in Article 10 of the EMC Directive.



Lothar Stamer Dipl.Ing.
 Managing Director
 St.Wendel, 04/02/03

* Stamer Musikanlagen manufactures exclusively for HK AUDIO®.

Willkommen in der HK AUDIO® Familie!

Vielen Dank, daß Sie sich für F.A.S.T, das Flexible Active Sound Tool von HK AUDIO® entschieden haben.

Wie alle HK AUDIO® Aktivsysteme stellt auch F.A.S.T eine komplette Beschallungslösung dar, bestehend aus den Lautsprechern und einer kompletten integrierter Elektronik. F.A.S.T wurde von Anfang an für eine bestimmte Anwendungssituation entwickelt und optimiert.

Die Auswahl und Abstimmung aller Komponenten spielte dabei eine entscheidende Rolle. Erst als alle Komponenten nicht nur einfach zusammen passten, sondern ideal miteinander harmonierten, wurde das optimale Klangergebnis bei F.A.S.T erreicht.

Um all diese Vorgaben zu erfüllen, haben HK AUDIO® Ingenieure zahlreiche neue Features und Technologien entwickelt. Wie in jedem HK AUDIO® Aktivsystem wurden auch bei F.A.S.T diese Features individuell kombiniert und perfekt aufeinander abgestimmt. So haben wir sichergestellt, dass F.A.S.T in der jeweiligen Anwendungssituation das bestmögliche Ergebnis liefert.

Inhaltsverzeichnis

1 Die Bedienelemente des F.A.S.T	9
2 Anschlüsse und Verkabelung des F.A.S.T	9
3 Inbetriebnahme	9
4 Tipps und Tricks	10
5 Fehlerbehebung	10
6 Technische Daten	11

1 Die Bedienelemente

1 Gain Mic In. Mit diesem Regler wird der Mikrofonpegel angepasst.

HINWEIS: Mikrofon- und Line-Eingang sind unabhängig voneinander regelbar und können gemischt werden.

2 Mic In. Elektronisch symmetrierte XLR-Eingangsbuchse zum direkten Anschluss eines Mikrofons. (pin 1= Ground, 2= +, 3= -).

3 Gain Line In. Mit diesem Regler wird die Endstufe an den Pegel des Eingangssignals angepasst - so lassen sich Verzerrungen vermeiden, falls das Eingangssignal zu hoch sein sollte.

4 Line In. Elektronisch symmetrierte XLR-(Klinken) Kombi- Eingangsbuchse für das Mischpult-Signal (pin 1= Ground, 2= +, 3= -).

5 Through. Paralleler Ausgang zur Weiterleitung des Line-Signals, z.B. an weitere F.A.S.T Boxen.

6 Fuse. Netzsicherung. Bei Betriebsstörungen trennt die Schmelzsicherung den F.A.S.T vom Netz und schützt vor Beschädigung. Ersetzen Sie defekte eine Sicherung nur durch Sicherungen, die dem aufgedruckten Typ und Wert entsprechen.

7 Mains Input. Verbinden Sie diese Anschlussbuchse mittels des mitgelieferten Stromkabels mit der Netzteckdose.

ACHTUNG! Achten Sie darauf, dass die Spannungsangabe auf der Rückseite des F.A.S.T der Netzspannung entspricht. Der Anschluss an eine falsche Netzspannung kann die elektronischen Elemente des F.A.S.T zerstören.

8. Power-Schalter. Der Ein/Aus-Schalter für den F.A.S.T. In eingeschaltetem Zustand leuchtet der Schalter rot.

2 Anschlüsse und Verkabelung

Schließen Sie die von Ihrem Mischpult kommenden Signalkabel (Monitor out, Line out o.ä.) an die symmetrierte Line In Buchse mit einem XLR-Mikrofonkabel an. Die Belegung der XLR-Stecker muss dabei wie folgt sein: 1= Ground, 2= +, 3= -. Falls Verzerrungen oder Übersteuerungen auftreten, überprüfen Sie die Signalquellen und reduzieren Sie nach Möglichkeit dort das Ausgangssignal. Lässt sich das zu F.A.S.T führende Signal auf diese Weise nicht verändern, passen Sie es mit dem Gain Line In-Regler an.

Falls Sie ein Mikrofon direkt ohne Mischpult an F.A.S.T anschließen möchten, verwenden Sie die symmetrierte Mic In Buchse. Verwenden Sie dazu ein XLR-Mikrofonkabel. Die Belegung der XLR-Stecker muß dabei wie folgt sein: 1= Ground, 2= +, 3= -. Passen Sie mit diesem Regler die Lautstärke des Mikrofons an.

HINWEIS: Mikrofon und Line Eingang sind unabhängig voneinander regelbar und können gemischt werden.

Falls Verzerrungen oder Übersteuerungen auftreten, drehen Sie den Gain Mic In zurück.

3 Inbetriebnahme

Achten Sie darauf, dass der Power On Schalter auf der Stellung Off steht.

ACHTUNG! Achten Sie darauf, dass die Spannungsangabe auf der Rückseite des F.A.S.T der Netzspannung entspricht. Der Anschluss an eine falsche Netzspannung kann die elektronischen Elemente des F.A.S.T zerstören.

Drehen Sie die Gain-Regler (Gain Line In und Gain Mic) zu (Anschlag links).




Abb. 1: Bedienfeld des F.A.S.T




Abb. 2: Setup des F.A.S.T

Achten Sie darauf, dass alle übrigen angeschlossenen Komponenten schon vorher in Betrieb sind. Sowohl das angeschlossene Mischpult als auch alle mit ihm verbundenen Signalquellen wie Keyboards, Instrumentalverstärker, Effekte usw. sollten eingeschaltet sein.

F.A.S.T sollte immer zuletzt, d.h. nach allen anderen Komponenten, eingeschaltet, und zuerst, d.h. vor allen angeschlossenen Geräten ausgeschaltet werden. Nach dem Einschalten mit dem Power On/Off Schalter (leuchtet rot, wenn Spannung anliegt und er auf "On" steht) drehen Sie den Gain Line In Regler auf. Falls Sie direkt einen CD-Player oder z.B. ein Keyboard anschließen, kann je nach Signalstärke der Gain Line In Regler ganz nach rechts gedreht werden, um die maximale Lautstärke zu erzielen.

4 Tipps und Tricks

1 Lassen Sie keine Feuchtigkeit an die Elektronik kommen! Achten Sie beim Einsatz im Freien darauf, dass Ihr System vor Regen geschützt aufgestellt wird. Cola, Bier oder andere Flüssigkeiten dürfen nicht an die Elektronik gelangen, da dies zu Kurzschlüssen führen kann.

2 F.A.S.T sorgt für optimalen Sound - sorgen Sie für das optimale Eingangssignal! Brummen ist in den meisten Fällen das Resultat defekter Kabel, falscher Kabel oder unsymmetrischer Eingangssignale am Mischpult. Überprüfen Sie alle Signal- und Netzkabel.

3 Verhindern Sie Verzerrungen! Verzerrungen sind nicht nur unangenehm für die Ohren der Zuhörer, sie sind auch gefährlich für Ihre Anlage. Achten Sie darauf, dass alle direkt und indirekt an F.A.S.T angeschlossenen Komponenten über genügend Leistung verfügen und niemals Verzerrungen produzieren, weil sie am Limit betrieben werden. Sorgen Sie für ein sauberes Signal, das nicht durch den Einsatz des GAIN-Reglers beeinflusst werden muss.

4 Vermeiden Sie Brummschleifen! Auch trotz symmetrischer Signalführung kann innerhalb eines Audio Systems ein unangenehmer Brumpton entstehen. Ist beispielsweise das Mischpult über das

Netzkabel geerdet und hängt nicht auf dem gleichen Stromkreis wie F.A.S.T, so kann es zu einer sogenannten "Brummschleife" kommen. Schließen Sie deshalb stets den F.A.S.T und Mischpult an den gleichen Stromkreis (gleiche Phase!) an.

ACHTUNG:

Nie die Masse am Stecker abkleben! Lebensgefahr!

5 Fehlerbehebung

Der Netzschalter leuchtet beim Einschalten nicht rot auf.

- 1 Überprüfen Sie, ob das Netzkabel am Mains Input angeschlossen ist.
- 2 Vergewissern Sie sich, dass das Netz Spannung führt.

Der "Power"-Schalter leuchtet rot auf, aber es kommt kein Ton aus dem F.A.S.T.

- 1 Überprüfen Sie die Anschlusskabel, die Sie an den Anschlüssen Line In und Mic In angeschlossen haben.
- 2 Prüfen Sie, ob die Signalquellen (Mischpult, Keyboard, CD-Player) eingeschaltet sind.
- 3 Sind die Regler Gain Line In bzw. Mic In aufgedreht?

Die Musikwiedergabe scheint verzerrt zu sein.

- 1 Überprüfen Sie die LED-Anzeigen an Ihrem Mischpult. Sie sollten sich nicht ständig im roten Bereich befinden. Nehmen Sie gegebenenfalls die Lautstärke am Mischpult zurück.
- 2 Sind die LED-Anzeigen an Ihrem Mischpult im grünen Bereich, drehen Sie den Gain Line In-Regler am F.A.S.T zurück.

Störende Brummtöne

- 1 Überprüfen Sie die Kabel mit der die Signalquelle und F.A.S.T verbunden sind. Ersetzen Sie beschädigte Kabel.
- 2 Schließen Sie nach Möglichkeit den F.A.S.T und die Signalquellen an den gleichen Stromkreis (gleiche Phase!) an.

6 Technische Daten

Frequenzgang +/- 3dB: 75 Hz -19 kHz

Frequenzgang -10 dB: 65 Hz -19 kHz

Empfindlichkeit @1W/1m (half space): 103 dB

Max. Schalldruck @1m (half space,10%THD): 120 dB

Lautsprecher:

Bass- /Mid: 1x 12"

Hochton: 1x 60°x 40° CD Horn

Hochtontschutz (passiv): Dynamische Schutzschaltung

Endstufe:

1x 300 W program @ 4 Ohm

1x 200 W RMS @ 4 Ohm

Anschlüsse:

1x XLR- Kombibuchse Line In symmetrisch

1x XLR Through symmetrisch

1x XLR Mic In symmetrisch

Gewicht: 23 kg/ 50.6 lbs.

Maße (BxHxT): 36 cm x54 cm x37 cm

General electrical data:

Schutzklasse 1 (protectively earthed)

Max. current consumption:

1.5 A (230 V) 2.95 A (117 V)

Max. power consumption: 345 VA

Mains voltage range: +/- 10%

Ambient temperature range:

from 0° C to 35° C

Fuses:

250V/ T 1.6 A (220- 230 V)

250V/ T 3.15 A (117 V)

Für das folgend bezeichnete Erzeugnis

HK AUDIO® F.A.S.T

wird hiermit bestätigt, dass es den wesentlichen Schutzzanforderungen entspricht, die in der Richtlinie des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten über die elektromagnetische Verträglichkeit (89/336/EWG) und der Niederspannungsrichtlinie (73/23/EWG) festgelegt sind. Diese Erklärung gilt für alle Exemplare, und bestätigt die Ergebnisse der Messungen, die durch die Qualitätssicherung der Fa. Stamer Musikanlagen GmbH durchgeführt wurden. Zur Beurteilung des Erzeugnisses hinsichtlich elektromagnetischer Verträglichkeit wurden folgende Normen herangezogen: EN 50081-1 • EN 50082-1. Zur Beurteilung der Einhaltung der Niederspannungsrichtlinie wurde folgende Norm herangezogen: EN 60065

Diese Erklärung wird verantwortlich für den Hersteller



Stamer Musikanlagen

GmbH*

Magdeburger Str. 8

66606 St.Wendel

abgegeben durch

Lothar Stamer Dipl.Ing.

Geschäftsführer

St.Wendel, den 02/04/03

* Stamer Musikanlagen stellt exklusiv für
HK AUDIO® her.

Technische Änderungen vorbehalten
Copyright 2003 Music & Sales GmbH • 01/2005



HK Audio® • Postfach 1509 • 66595 St. Wendel
Germany • info@hkaudio.com • www.hkaudio.com
International Inquiries: fax +49-68 51-905 215
international@hkaudio.com